


Gypsy Queen

Choreograaf : Hazel Pace
Type dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner / Intermediate
Tellen : 32
BPM :
Muziek : "Gypsy Queen" Chris Norman



Left Rumba Box Forward, Side Together Side, Behind Side Cross

- 1 LV stap links opzij
- & RV sluit
- 2 LV stap voor
- 3 RV stap rechts opzij
- & LV sluit
- 4 RV stap achter

- 5 LV stap links opzij
- & RV sluit
- 6 LV stap links opzij
- 7 RV kruis achter LV
- & LV sluit
- 8 RV kruis over LV

Left Side Tap Side, Behind Side, Left Crossing Shuffle, Side Together Back, Side Together

- 9 LV stap links opzij
- & RV tik teen naast LV
- 10 RV stap rechts opzij
- 11 LV kruis achter RV
- & RV sluit
- 12 LV kruis over RV

- & RV sluit
- 13 LV kruis over RV
- 14 RV stap rechts opzij
- & LV sluit
- 15 RV stap achter
- 16 LV stap links opzij
- & RV sluit

Step 1/4 Left, Touch 1/4 Paddle Left x2, Step, Touch 1/4 Paddle Right x2, Left Shuffle

- 17 1/4 draai linksom, LV stap voor
- 18 1/4 draai linksom, RV tik teen voor
- 19 1/4 draai linksom, RV tik teen voor
- 20 RV stap voor

- 21 1/4 draai rechtsom, LV tik teen voor
- 22 1/4 draai rechtsom, LV tik teen voor
- 23 LV stap voor
- & RV sluit
- 24 LV stap voor

Right Mambo 1/2 Turn Right, Triple 1/2 Right, Right Coaster, Step Touch Back

- 25 RV rock voor
- & LV gewicht terug
- 26 1/2 draai rechtsom, RV stap voor
- 27 1/2 draai rechtsom, LV stap achter
- & RV sluit
- 28 LV stap achter

- 29 RV stap achter
- & LV sluit
- 30 RV stap voor
- 31 LV stap voor
- & RV tik teen naast LV
- 32 RV stap achter

Begin Opnieuw

Einde : dans t/m tel 31&, daarna 1/4 draai rechtsom, RV stamp voor